



**BlisScent Aroma Diffuser
WA633
User Manual**

CONTENTS

Introduction	1
Packaging Contents	1
Important Safety Information	1
Precautions.....	1
Getting Started	2
To Empty The Water Tank	3
Using The Aroma Diffuser.....	3
Low Water Level Indication.....	3
Care And Maintenance	3
Specifications	3
About Oregon Scientific.....	3
EU-Declaration Of Conformity	4
FCC Statement.....	4
Disposal Information For Users	5

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the BlisScent Aroma Diffuser. Please read these instructions carefully and keep this manual for your future reference. This aroma diffuser is designed for your relaxation at home. It provides both well known holistic relaxation techniques: light and aromatherapy.

PACKAGE CONTENTS

- Main unit
- Power adapter

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow all the safety precautions below when operating the unit:

WARNING

- Always follow instructions in **Care and Maintenance** section when cleaning the unit.

- Do not immerse the unit in liquid to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not pull the electrical cord to move or unplug the unit.
- Do not disassemble the unit when it is in operation or connected with a power supply.
- Do not clean the power jack with water detergent or any other liquid to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands.
- Do not operate this unit other than its intended use. Improper operation may cause damage to health or life.
- This product is NOT intended to use by children or person needs assistance due to any physical, sensory or mental incapacibilities. Supervision or instruction is suggested and the person should be responsible to their own safety.

Read all instructions before using this product.

PRECAUTIONS

DOs

- Handle the unit with care.
- Use filtered tap water rather than distilled water.
- Use only room temperature water to fill up the water tank.
- Fill the water up to the **MAX** marking.
- Use a dry cloth to remove dust regularly. Accumulated dust poses a potential fire hazard.
- Place the unit on a dry, level, stable and water-resistant surface with safe surroundings.
- For better mist distribution, place the unit on a raised surface with the mist directed to an open area.

- Children and pets should be supervised when the unit is in operation.
- Please follow instruction from your essential oil manufacturer before adding into water
- Ensure the unit being collected separately for special waste treatment when disposing.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission from Oregon Scientific.

DON'Ts

- DO NOT turn the unit upside down without removing all the covers and liquid content from the water tank.
- DO NOT block the ventilation inlet at the bottom by placing the unit on soft surface such as cushions, or carpet.
- DO NOT let water, detergent or any other liquid enter the ventilation inlet or outlet.
- DO NOT tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- DO NOT subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- DO NOT cover the unit with newspapers, curtains etc. when in operation.
- DO NOT direct the mist towards any electrical appliance, furniture, plant, paint or heat source.
- DO NOT inhale mist directly from the mist outlet.
- DO NOT clean or touch the diffusing plate during operation.
- DO NOT use water from which have been drunk.
- DO NOT place the unit directly on the floor. Flooring may be damaged if in direct contact with the mist for a prolonged period.
- DO NOT use in humid locations.


- DO NOT fill the water container beyond the MAX mark indicated.
- DO NOT immerse the unit in water. If you spill liquid on the unit, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- DO NOT clean the unit with alcohol, abrasive or corrosive materials.
- DO NOT use water over the room temperature.

NOTE

- Images in the manual may differ slightly from actual unit.
- When the water level is low, the unit stops diffusing mist.

GETTING STARTED

1. Remove the glass and plastic cover from the unit.
2. Plug the power adapter into the adapter jack.
3. Place the unit in a stable surface.
4. Pour filtered tap water in room temperature into the water tank. Do not exceed the **MAX** mark.



5. Add few drops of essential oils into the water. Please follow the instruction from essential oil manufacturer.
6. Place the covers back to the main unit.
7. Plug the power adapter to the power outlet. Make sure the adaptor is not obstructed and is easily accessible to the unit.

NOTE

- Do not use distilled water.
- Do not use water over the room temperature.
- Use natural essential oils only.
- Switch off and unplug the unit from the mains before moving or cleaning the unit.
- Do not overfill the water tank. Always keep the unit body dry.

TO EMPTY THE WATER TANK

1. Turn off the unit, then unplug the adapter from the power outlet.
2. Remove the covers from the unit.
3. Pour the water out from the tank.
4. Put the covers back on the unit when finished.

NOTE

- Do not pour water through the diffuser outlet.
- If water spills onto the unit body, the power cable or the power plug, wipe with a soft lint-free cloth immediately to remove moisture.

USING THE AROMA DIFFUSER

- Press  repeatedly to toggle the mist level (low/high) or off.
- Press  repeatedly to toggle the desired lighting mode (Breathing light/Candle light flickering/On steadily) or off.

LOW WATER LEVEL INDICATION

When there is insufficient water, the unit flashes for 10 seconds and then stops diffusing. Refill the water tank and then turn on the mist again.

NOTE Do not direct the aromatic mist towards furniture or electrical appliances.

CARE AND MAINTENANCE

- Always unplug the unit before cleaning.
- To avoid electric shock and/or fire hazard, do not immerse the unit or the power dock in liquid or allow detergent enter the unit.
- Clean the unit regularly with a dry soft cloth to prevent dust accumulation.
- Do not let water, detergent or any other liquid enter the fan opening.
- Pour out remaining water before storing or transporting the unit.

SPECIFICATIONS

L x W x H	109 x 109 x 136 mm (4.29 x 4.29 x 6.42 in)
Weight	790 g
Temperature range (operation)	10 °C to 40 °C
Temperature range (storage)	-20 °C to 60 °C
Power	12V 1A adapter

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserves the right to interpret and construe any contents, terms and provisions in this user manual and to amend it,

at its sole discretion, at any time without prior notice. To the extent that there is any inconsistency between the English version and any other language versions, the English version shall prevail.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this BlisScent Aroma Diffuser (model: WA633) is in compliance with EMC directive 2004/108/EC and LVD directive 2006/95/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES- 3(B)/NMB-3(B)

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead. We

Name:	Oregon Scientific, Inc.
Address:	10778 SW Manhasset Dr. Tualatin, Or 97062 USA
Telephone No.:	1-800-853-8883

declare that the product

Product No.:	WA633
Product Name:	BlisScent Aroma Diffuser
Manufacturer:	IDT Technology Limited
Address:	Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

DISPOSAL INFORMATION FOR USERS



Pursuant to and in accordance with Article 14 of the Directive 2012/19/EU of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment (WEEE), and pursuant to and in accordance with Article 20 of the Directive 2006/66/EC of the European

Parliament on batteries and accumulators and waste batteries.

The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.

Please note that the batteries/rechargeable batteries must be removed from the equipment before it is given as waste. To remove the batteries/accumulators refer to the specifications in the user manual. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centers specializing in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the dealer when purchasing a new WEEE, pursuant to and in accordance with Article 14 as implemented in the country.

The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimizes the recycling and reuse of components making up the apparatus.

Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

Diffuseur d'Arôme BlisScent

WA633

Mode d'emploi

ATTENTION

- Toujours suivre les instructions se trouvant dans la partie **"Soins et Entretien"** lorsque vous nettoyez l'appareil.
 - Pour éviter un choc électrique et / ou un risque d'incendie, ne pas immerger l'appareil dans un liquide.
 - Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation lorsque vous déplacez ou débranchez l'appareil.
 - Ne démontez pas l'appareil lorsque celui-ci est branché sur une prise de courant ou en court d'utilisation.
 - Pour éviter tout choc électrique et / ou tout risque d'incendie, ne pas nettoyer la prise d'alimentation avec un détergent à l'eau ou tout autre liquide.
 - Ne pas brancher ou débrancher la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
 - Ne pas utiliser cet appareil d'une manière autre que son utilisation prévue à l'origine ou au-delà de ses spécifications techniques. Une mauvaise utilisation peut représenter un danger pour votre santé ou votre vie.
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'ils n'aient reçus des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

PRECAUTIONS

A FAIRE

- Manipulez l'appareil et le couvercle de résine avec soin.
- Utilisez de l'eau du robinet filtrée plutôt que de l'eau distillée.

CONTENU

Introduction	1
Contenu De L'emballage	1
Consignes De Sécurité Importantes	1
Précautions.....	1
Pour Commencer	2
Pour Vider Le Réservoir D'eau	3
Utilisation Du Diffuseur D'arôme	3
Indication De Niveau D'eau Faible	3
Soins Et Entretien.....	3
Spécifications	4
À Propos D'oregon Scientific.....	4
EU – Déclaration De Conformité	4
Informations Aux Usagers	4

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le Diffuseur d'arôme BlisScent d'Oregon Scientific™ (Modèle: WA633). Veuillez lire attentivement ces instructions et conserver ce manuel pour toute référence future. Ce diffuseur d'arôme est conçu pour votre détente à la maison. Il fournit deux techniques de relaxation holistiques bien connues: la lumière et de l'aromathérapie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Unité Principale
- Adaptateur Secteur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez suivre les consignes de sécurité ci-dessous avant votre première utilisation de l'appareil :

- Utilisez uniquement de l'eau à température ambiante pour remplir le réservoir d'eau.
- Versez l'eau à température ambiante dans le réservoir d'eau jusqu'à l'indication **MAX**.
- Nettoyez régulièrement la poussière sur l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. De la poussière qui s'accumule peut présenter des risques d'incendie.
- Placez l'appareil sur une surface plane et sèche, résistante à l'eau, et sécurisée.
- Pour une meilleure répartition de brume dans la chambre, placez l'appareil sur une surface surélevée avec la brume dirigé vers une zone ouverte.
- Les enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lors de l'utilisation de l'appareil.
- Suivez les instructions fournies par le fabricant de l'huile essentielle avec d'ajouter celle-ci à l'eau.
- Lors de l'élimination de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement des déchets spéciaux.
- Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit sans la permission d'Oregon Scientific.

A NE PAS FAIRE

- NE PAS mettre l'appareil à l'envers sans enlever le couvercle et le liquide contenu dans le réservoir d'eau.
- NE PAS bloquer l'entrée de ventilation en bas de l'appareil en plaçant ce dernier sur une surface molle telle qu'un coussin ou un tapis.
- NE PAS laisser de l'eau, du détergent, ou tout autre liquide, pénétrer dans l'ouverture de l'appareil ou dans l'entrée de ventilation.
- NE PAS toucher aux composants internes de l'appareil. Cela invaliderait votre garantie.
- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, aux chocs, à la poussière, à des températures extrêmes ou à de l'humidité.

- NE PAS couvrir l'appareil avec du papier journal, des rideaux, etc pendant le fonctionnement.
- Ne pas diriger la brume diffusée vers tout appareil électrique, meubles, plantes, peinture ou source de chaleur.
- NE PAS inhaler la brume directement à la sortie des buses de diffusion.
- NE PAS nettoyer ou toucher la plaque de diffusion en cours de fonctionnement.
- NE PAS utiliser d'eau qui a été bu.
- NE PAS placer l'appareil directement sur le sol. Le revêtement du sol peut être endommagé en cas de contact direct avec la brume diffusée, lors d'une utilisation prolongée de l'appareil.
- NE PAS utiliser dans des endroits humides.
- NE PAS remplir le réservoir d'eau au delà de la marque **MAX** indiquée.
- NE PAS immerger l'appareil dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un chiffon doux non pelucheux.
- NE PAS nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- NE PAS utiliser d'eau à plus de température ambiante.


REMARQUE

- Les images de ce mode d'emploi peuvent différer légèrement du produit actuel.
- Lorsque le niveau d'eau dans l'appareil est trop bas, ce dernier arrête de diffuser la brume.

POUR COMMENCER

1. Retirez les couvercles de l'appareil.
2. Branchez l'adaptateur sur la prise adaptateur de l'appareil.
3. Placez l'appareil sur une surface stable.

- Versez de l'eau du robinet filtrée et à température ambiante dans le réservoir d'eau jusqu'à l'indication **MAX**.



- Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle dans l'eau. Suivez les instructions fournies par le fabricant de l'huile essentielle avec d'ajouter celle-ci à l'eau.
- Remettez les couvercles en place sur l'appareil.
- Branchez l'adaptateur sur une prise secteur. Assurez-vous que l'adaptateur n'est pas obstrué et est facilement accessible.

REMARQUE

- N'utilisez pas d'eau distillée.
- N'utilisez pas d'eau à plus de température ambiante.
- Utilisez uniquement des huiles essentielles naturelles.
- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer et de le nettoyer.
- Ne faites pas déborder le réservoir d'eau. Gardez toujours l'appareil au sec.

POUR VIDER LE RESERVOIR D'EAU

- Éteignez l'appareil, puis débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- Retirez les couvercles de l'appareil.
- Videz l'eau du réservoir d'eau.

- Remettez les couvercles en place sur l'appareil.

REMARQUE

- Ne pas verser de l'eau à travers la sortie du diffuseur.
- Si vous renversez de l'eau sur l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise d'alimentation, essuyez-les immédiatement avec un chiffon doux non pelucheux pour éliminer tout risque d'humidité.

UTILISATION DU DIFFUSEUR D'AROME

- Appuyez sur  de manière répétée pour alterner entre le niveau de diffusion de la brume (élevé/faible) et l'activation/désactivation de l'appareil.
- Appuyez sur  de manière répétée pour alterner entre les différents modes d'éclairage d'ambiance (pulsation/chandelle vacillante/ allumé en continu) et l'activation/désactivation de l'appareil.

INDICATION DE NIVEAU D'EAU FAIBLE

Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans l'appareil, celui-ci se met à clignoter pendant une dizaine de secondes avant d'arrêter la diffusion d'arôme. Remplissez de nouveau le réservoir à eau et enclencher la diffusion.

REMARQUE

Ne pas diriger la brume aromatique vers des meubles ou des appareils électriques.

SOINS ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour éviter un choc électrique et / ou un risque d'incendie, ne pas immerger l'appareil ou la station d'alimentation dans un liquide ou laisser du détergent pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil régulièrement avec un chiffon doux et sec pour éviter l'accumulation de poussière.

- Ne laissez pas de l'eau, du détergent ou tout autre liquide pénétrer dans l'ouverture des buses de diffusion.
- Videz l'eau restante dans l'appareil avant de le ranger ou de le transporter.

SPECIFICATIONS

UNITE PRINCIPALE

L x W x H	109 x 109 x 136 mm (4.29 x 4.29 x 6.42 in)
Poids	790 g
Plage de température (opération)	10 °C à 40 °C
Plage de température (stockage)	-20 °C à 60 °C
Alimentation	Adaptateur 12V 1A

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce mode d'emploi sont sujets à modification sans préavis.

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr.

Besoin de plus d'informations? Contactez notre service client expert à info@oregonscientific.fr.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se réserve le droit d'interpréter tout contenu, termes et provisions d présent manuel de l'utilisateur et de les amender à sa seule discrétion, n'importe quand et sans avis préalable. Dans la mesure où des incohérences sont constatées entre la version anglaise et les versions traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaudra.

EU – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Oregon Scientific déclare que ce **Diffuseur d'Arôme BlissScent** (Modèle: WA633) est conforme à la directive CEM 2004/108/CE. Une copie de la Déclaration de conformité signée et datée est disponible.



PAYS CONCERNÉS RTT&E

Tous les pays Européens, la Suisse 
et la Norvège 

INFORMATIONS AUX USAGERS



Aux termes des Directives européennes 2011/65/ EU et 2012/19/EU, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et à l'élimination des déchets.

Le symbole représentant une poubelle barrée reporté sur l'appareil indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa propre vie.

L'utilisateur devra donc remettre l'appareil, lorsqu'il ne l'utilisera plus, à des centres adaptés de collecte sélective pour les déchets électroniques et électrotechniques, ou bien il devra le rapporter au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, en raison d'un contre un.

La collecte sélective adéquate pour la transmission successive de l'appareil qui n'est plus utilisé au recyclage, au traitement ou à l'élimination compatible au niveau environnemental, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

L'élimination illégale du produit par l'utilisateur est passible de l'application de sanctions selon les lois en vigueur.

Diffusore di aromi "BlisScent" WA633 Manuale utente

INDICE

Introduzione.....	1
Contenuto Della Confezione.....	1
Importanti Istruzioni Di Sicurezza	1
Precauzioni	1
Come Iniziare	2
Per Svuotare Il Serbatoio Dell'acqua.....	3
Using The Aroma Diffuser.....	3
Indicazione Basso Livello Acqua	3
Cura E Manutenzione.....	3
Specifiche	4
Informazioni Su Oregon Scientific	4
UE – Dichiarazione Di Conformità.....	4
Informazione Agli Utenti.....	4

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato il Diffusore di Aromi "BlisScent". Vogliate leggere queste istruzioni accuratamente e conservarle per riferimento futuro. Questo diffusore di aromi è stato progettato per il vostro relax casalingo. Esso fornisce entrambe le tecniche di relax olistiche ben note: luce e aromaterapia.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Adattatore di corrente

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando utilizzate l'unità vogliate seguire tutte le precauzioni di sicurezza indicate di seguito:

ATTENZIONE

- Seguire sempre le istruzioni del capitolo **Cura e Manutenzione** quando si pulisce l'unità.
- Per evitare una scossa elettrica e/o un pericolo di incendio, non immergete l'unità in un liquido.
- Non tirate il cavo elettrico per spostare o disconnettere l'unità.
- Non smontate l'unità quando è connessa a una presa di corrente o in funzione.
- Per evitare una scossa elettrica e/o un pericolo di incendio, non pulite la spina elettrica con acqua, detergente o qualsiasi altro liquido.
- Non inserite o disinserite il cavo elettrico con le mani umide.
- Non utilizzate questa unità in modo diverso dall'uso previsto o al di fuori dei dati tecnici specificati. L'uso improprio può essere un pericolo per la salute o la vita.
- Questo prodotto non è destinato all'utilizzo da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che non siano vigilate o siano state date loro istruzioni relative all'uso dell'unità da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Leggete tutte le istruzioni prima di usare questo prodotto.

PRECAUZIONI

COSE DA FARE

- Maneggiare l'unità con attenzione.
- Usare con acqua di rubinetto filtrata piuttosto che con acqua distillata.

- Usate solo acqua a temperatura ambiente per riempire il serbatoio dell'acqua.
- Riempite di acqua fino al segno **MAX**.
- Usate un panno asciutto per rimuovere regolarmente la polvere. L'accumulo di polvere crea un potenziale rischio di incendio.
- Mettete l'unità su una superficie asciutta, piana, stabile e resistente all'acqua in una zona sicura.
- Per una miglior distribuzione della nebbiolina, mettete l'unità su una superficie sollevata con la nebbiolina diretta verso un'area aperta.
- I bambini e gli animali domestici dovrebbero essere sorvegliati quando l'unità è in funzione.
- Vogliate seguire le istruzioni del vostro produttore di olii essenziali primo di aggiungerli all'acqua.
- Quando si smaltisce questo prodotto, assicurarsi che sia raccolto separatamente per un trattamento speciale.
- Il contenuto di questo manuale non può essere riprodotto senza il permesso di Oregon Scientific.

COSE DA NON FARE

- NON capovolgete questa unità senza rimuovere tutti i coperchi e il contenuto liquido dal serbatoio dell'acqua.
- NON bloccate il punto di ingresso della ventilazione sul fondo mettendo l'unità su una superficie morbida quali cuscini o tappeti.
- NON lasciate che acqua, detersivi o qualsiasi altro liquido entri nell'apertura d'ingresso o d'uscita.
- NON manomettete i componenti interni dell'unità. Ciò invalida la garanzia commerciale.
- NON assoggettate l'unità a forza eccessiva, colpi, polvere, temperatura o umidità.
- NON coprite l'unità con giornali, tende, ecc. quando è in funzione.


- NON dirigete la nebbiolina verso qualsiasi elettrodomestico, mobile, pianta, dipinto o fonte di calore.
- NON inalate direttamente la nebbiolina dal foro di uscita.
- NON pulite o toccare la piastra di diffusione mentre è in funzione.
- NON usate acqua da cui avete bevuto.
- NON mettete l'unità direttamente sul pavimento. Il pavimento può essere danneggiato se in contatto diretto con la nebbiolina per un periodo prolungato.
- NON usate in posizioni umide.
- NON riempite il contenitore dell'acqua oltre il segno **MAX** indicato.
- NON immergete l'unità in acqua. Se rovesciate del liquido sull'unità, asciugatela immediatamente con un panno morbido, che non lascia pelucchi.
- NON pulite l'unità con materiali abrasivi o corrosivi.
- NON usate acqua di temperatura superiore a temperatura ambiente.

NOTA

- Le immagini nel manuale potrebbero differire leggermente dall'unità effettiva.
- Quando il livello dell'acqua è basso, l'unità smette di diffondere la nebbiolina.

COME INIZIARE

1. Rimuovete i coperchi dall'unità.
2. Collegate l'adattatore di corrente nella presa dell'adattatore.
3. Mettete l'unità su una superficie stabile.
4. Versate acqua di rubinetto filtrata a temperatura ambiente nel serbatoio dell'acqua. Non superato il segno **MAX**.



5. Aggiungete poche gocce di olii essenziali nell'acqua. Vogliate seguire le istruzioni del produttore di olii essenziali.
6. Rimettete a posto i coperchi sull'unità principale.
7. Collegate l'adattatore di corrente alla presa di corrente. Assicuratevi che l'adattatore non sia ostruito e che sia facilmente accessibile dall'unità.

NOTA

- Non usate l'acqua distillata.
- Non usate l'acqua al di sopra di temperatura ambiente.
- Usate solo olii essenziali naturali.
- Spegnete e disconnettetevi l'unità dalla corrente elettrica prima di spostarla o pulirla.
- Non riempite troppo il serbatoio dell'acqua. Mantenete sempre il corpo dell'unità asciutto.

PER SVUOTARE IL SERBATOIO DELL'ACQUA

1. Spegnete l'unità, quindi disconnettere l'adattatore dalla presa di corrente.
2. Rimuovete i coperchi dall'unità.
3. Svuotate l'acqua dal serbatoio.
4. Rimettete a posto i coperchi sull'unità quando avete finito.

NOTA

- Non versate l'acqua tramite l'uscita del diffusore.

- Se l'acqua si rovescia sul corpo dell'unità, il cavo elettrico o la spina elettrica, asciugateli immediatamente con un panno morbido che non fa pelucchi per rimuovere l'umidità.

USING THE AROMA DIFFUSER

- Premete ripetutamente  per cambiare il livello di nebbiolina (basso/alto) o per spegnere.
- Premere ripetutamente  per cambiare la modalità desiderata di illuminazione (luce di respirazione / tremolio di luce di candela/ sempre accesa) o spenta.

INDICAZIONE BASSO LIVELLO ACQUA

Quando non vi è acqua sufficiente, l'unità lampeggia per 10 secondi e quindi si arresta dal diffondere. Riempire il serbatoio dell'acqua e quindi accendere di nuovo la nebbiolina.

NOTA Non indirizzate la nebbiolina aromatica verso i mobili o gli elettrodomestici.

CURA E MANUTENZIONE

- Disconnettetevi sempre l'unità prima di pulirla.
- Per evitare la scossa elettrica e/o pericolo di incendio, non immergete l'unità o l'alimentatore nel liquido né permettete al detergente di entrare nell'unità.
- Pulite regolarmente l'unità con un panno morbido asciutto per impedire l'accumulo di polvere.
- Non lasciate che l'acqua, il detergente o qualsiasi altro liquido entri nell'apertura della ventola.
- Rimuovete l'acqua residua prima di mettere via o trasportare l'unità.

SPECIFICHE

UNITÀ PRINCIPALE

L x P x H	109 x 109 x 136 mm (4.29 x 4.29 x 6.42 in)
Peso	790 g
Intervallo di temperatura (di funzionamento)	da 10°C a 40°C
Intervallo di temperatura (conservazione)	da -20°C a 60°C
Alimentazione	Adattatore 12V 1A

NOTA Le specifiche tecniche per questo prodotto e il contenuto del manuale utente sono soggette a modifica senza preavviso.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ulteriori informazioni sui prodotti Oregon Scientific, visitate il nostro sito web www.oregonscientific.com.

Per richiedere informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo info@oregonscientific.it.

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale per l'utente e di modificarli, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura in cui risultassero incongruenze tra la versione in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

UE – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Oregon Scientific dichiara che **Diffusore di aromi "BlisScent"** (Modello: WA633) rispetta le direttive EMC 2004/108/EC. Una copia della Dichiarazione di Conformità firmata e datata è disponibile a richiesta tramite il nostro Servizio Clienti Oregon Scientific.



PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE

Tutti i Paesi UE, Svizzera 

e Norvegia 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Ai sensi dell'art.26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" ed ai sensi dell'art.22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni riportate nel manuale d'uso.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

BlisScent Aroma Diffuser WA633 Bedienungsanleitung

INHALT

Einführung	1
Packungsinhalt	1
Wichtige Sicherheitshinweise	1
Vorsichtsmassregeln	2
Vorbereitung Zum Einsatz	3
Entleeren Des Wassertanks	3
Der Einsatz Des Aroma-Diffusers	4
Anzeige Eines Niedrigen Wasserstandes..	4
Pflege Und Wartung	4
Technische Daten	4
Über Oregon Scientific	4
EU – Konformitäts-Erklärung.....	5
Informationen Für Die Benutzer	5

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses BlisScent Aroma Diffusers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur Bezugnahme in der Zukunft auf. Dieser Aroma Diffuser wurde zur Unterstützung Ihrer Entspannung in Ihrem Zuhause geschaffen. Er bietet Ihnen zwei wohlbekannte holistische Entspannungstechniken an: Licht und Aromatherapie.

PACKUNGSGEHALT

- Hauptgerät
- Netzadapter

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise beim Einsatz des Gerätes:

ACHTUNG

- Befolgen Sie stets die Hinweise zur **Wartung und Pflege** bei der Reinigung des Gerätes.
- Um elektrischen Stromschlägen und/oder Feuergefahren vorzubeugen, dürfen Sie dieses Gerät niemals in irgendwelche Flüssigkeiten tauchen.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel des Gerätes, um das Gerät an einen anderen Ort zu bewegen, oder um dieses von der Netzstromversorgung zu trennen.
- Zerlegen Sie das Gerät niemals während dieses an der Netzstromversorgung angeschlossen ist, oder während das Gerät in Betrieb ist.
- Um der Gefahr lebensbedrohlicher, elektrischer Stromschläge vorzubeugen, dürfen Sie die Anschlussbuchse für das Netzkabel niemals mit flüssigen Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten reinigen.
- Sie dürfen das Netzkabel des Gerätes niemals mit nassen Händen an der Netzstromversorgung anschließen oder davon abtrennen.
- Betreiben Sie das Gerät nur in der Art und Weise, wie dies dem beabsichtigte Zweck entspricht, und achten Sie stets darauf, dass das Gerät nur entsprechend den Angaben zu den Technischen Leistungsmerkmalen betrieben wird. Durch den unsachgemäßen Einsatz des Gerätes könnten Sie sich Lebens- oder Gesundheitsgefahren aussetzen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz durch Kinder oder Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten

geschaffen, ausgenommen diese werden beim Einsatz des Gerätes überwacht oder von einer, für deren Sicherheit verantwortlichen Person über den Umgang mit dem Gerät ausreichend unterrichtet.

Lesen Sie alle Hinweise zum Gebrauch und alle Sicherheitshinweise vor dem Einsatz des Gerätes durch.

VORSICHTSMASSREGELN

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Handhaben Sie das Gerät stets mit Sorgfalt und Vorsicht.
- Verwenden Sie gefiltertes Leitungswasser und möglichst kein destilliertes Wasser.
- Verwenden Sie nur Wasser mit Zimmertemperatur zum Auffüllen des Wassertanks.
- Füllen Sie nur gefiltertes Wasser bis zur **MAX** Füllstandmarkierung ein.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch und entfernen Sie Staubablagerungen regelmäßig. Staubablagerungen können eine mögliche Feuergefahr darstellen.
- Stellen Sie das Gerät stets nur auf einer trockenen, horizontalen, stabilen und wasserfesten Oberfläche und in einer sicheren Umgebung auf.
- Platzieren Sie das Gerät auf einer erhöhten Oberfläche und richten Sie dieses so aus, dass der Aromadampf ungehindert in den offenen Raum ausströmen kann.
- Kinder und Haustiere müssen stets beaufsichtigt werden, während das Gerät im Einsatz ist.
- Bitte lesen Sie die Gebrauchshinweise des Herstellers ihrer essentiellen Öle durch, bevor Sie diese in das Wasser hinzufügen.

- Stellen Sie bei der Entsorgung des Gerätes sicher, dass dieses getrennt vom Hausmüll dem Sondermüll zur Wiederverwertung zugeführt wird.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne die vorherige Zustimmung von Oregon Scientific vervielfältigt werden.

WAS SIE NIEMALS TUN SOLLTEN

- NIEMALS das Gerät umdrehen, wenn nicht zuvor die Abdeckungen und der flüssige Inhalt der Flaschen mit dem Aromaöl im Gerät ausgeleert wurde.
- NIEMALS die Ventilationsöffnungen an der Unterseite des Gerätes blockieren, indem Sie das Gerät auf einer weichen Oberfläche abstellen, wie z.B. auf Kissen oder Teppichen.
- NIEMALS Wasser oder Reinigungsmittel in die Öffnungen des Gerätes gelangen lassen.
- NIEMALS die internen Komponenten des Gerätes modifizieren oder darauf zugreifen. Dadurch erlischt die Garantie für das Gerät.
- NIEMALS das Gerät während des Betriebs starker Krafteinwirkung, schweren Erschütterungen, Staub, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- NIEMALS das Gerät während des Betriebs mit Zeitungen, Vorhängen, etc. abdecken.
- NIEMALS den Aromadampfstrahl auf irgendwelche elektrische Geräte, Möbel, Pflanzen, lackierte Oberflächen oder Wärmequellen ausrichten.
- NIEMALS den Aromadampfstrahl direkt an der Austrittsstelle einatmen.
- NIEMALS die Verdunstungsplatte während des Einsatzes berühren oder reinigen.
- NIEMALS Wasser aus Trinkgefäßen in das Gerät gießen.


- NIEMALS das Gerät direkt auf dem Boden abstellen. Dadurch könnten die Bodenbeläge beschädigt werden, wenn diese längere Zeit in Kontakt mit dem verdunsteten Aromaöl kommen.
- NIEMALS das Gerät an feuchten Orten betreiben.
- NIEMALS den Wasserbehälter über die **MAX** Füllstandmarkierung auffüllen.
- NIEMALS das Gerät in Wasser tauchen. Falls irgendwelche Flüssigkeiten auf die Oberflächen des Gerätes gelangen, sollten Sie diese unverzüglich mit einem trockenen, weichen und nicht flusenden Tuch abwischen.
- NIEMALS das Gerät mit scharfen oder scheuernden Reinigungsmitteln pflegen.
- NIEMALS Wasser mit einer Temperatur über Zimmertemperatur eingießen.

HINWEIS

- Die Abbildungen dieser Bedienungsanleitung können geringfügig von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.
- Das Gerät schaltet die Erzeugung von Aromadampf automatisch ab, sobald der Wasserstand zu niedrig ist.

VORBEREITUNG ZUM EINSATZ

1. Entfernen Sie die Abdeckungen des Gerätes.
2. Schließen Sie den Stecker des Netzadapters an der Adapterbuchse an.
3. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche auf.
4. Gießen Sie nur gefiltertes Wasser mit Zimmertemperatur in den Wassertank. Füllen Sie das Gerät nicht über die **MAX** Füllstandmarkierung auf.



5. Geben Sie ein paar Tropfen essentieller Öle in das Wasser hinein. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise des Herstellers Ihrer essentiellen Öle.
6. Setzen Sie die Abdeckungen wieder auf das Hauptgerät auf.
7. Schließen Sie den Netzadapter an einer geeigneten Netzdose an. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter nicht abgedeckt wird, und dass dieser stets leicht zugänglich ist.

HINWEIS

- Verwenden Sie kein destilliertes Wasser.
- Verwenden Sie niemals Wasser über Zimmertemperatur.
- Verwenden Sie nur natürliche essentielle Öle.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets aus und trennen Sie dieses vollständig von der Netzstromversorgung, bevor Sie das Gerät an einem anderen Ort aufstellen oder reinigen.
- Füllen Sie den Wassertank niemals über die Füllstandmarkierung auf. Halten Sie das Gehäuse des Gerätes stets trocken.

ENTLEEREN DES WASSERTANKS

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie den Netzadapter von der Netzdose.
2. Entfernen Sie die Abdeckungen des Gerätes.
3. Gießen Sie das Wasser aus dem Wassertank aus.

4. Setzen Sie abschließend die Abdeckungen wieder auf dem Gerät auf.

HINWEIS

- Gießen Sie niemals Wasser durch die Ausgangsöffnung des Diffusers aus.
- Falls Wasser in das Innere des Gerätes, auf das Netzkabel oder auf den Netzstecker gelangt, dann trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Netzdose und wischen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker unverzüglich mittels eines flusenfreien Tuchs trocken.

DER EINSATZ DES AROMA-DIFFUSERS

- Betätigen Sie wiederholt die Taste , um zwischen hohem und niedrigem Aromadampf-Ausstoß (niedrig/hoch) umzuschalten, oder um das Gerät auszuschalten.
- Betätigen Sie wiederholt die Taste , um den gewünschten Beleuchtungsmodus (Atmungslicht / Kerzenlicht / Flackern / Kontinuierliches Licht) einzustellen, oder um das Licht auszuschalten.

ANZEIGE EINES NIEDRIGEN WASSERSTANDES

Wenn sich nicht genügend Wasser im Gerät befindet, dann blinkt das Gerät ca. 10 Sekunden lang, und anschließend wird kein Aromadampf mehr ausgestoßen. Füllen Sie den Wassertank wieder auf, und schalten Sie das Gerät erneut ein.

HINWEIS Richten Sie den Aromadampfstrahl nicht direkt auf Möbelstücke oder elektrische Geräte.

PFLEGE UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät stets von der Netzstromversorgung, bevor Sie dieses reinigen.
- Um lebensbedrohlichen, elektrischen Stromschlägen und Feuergefahr vorzubeugen, dürfen Sie dieses Gerät und das Netzteil

niemals in Flüssigkeiten tauchen; verhindern Sie unbedingt das Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mittels eines trockenen, weichen Tuchs, um eine übermäßige Staubablagerung zu verhindern.
- Verhindern Sie stets, dass Wasser, Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten in die Ventilationsöffnungen eindringen.
- Gießen Sie im Gerät verbliebenes Wasser vollständig aus, bevor Sie dieses zur Aufbewahrung verstauen oder an einen anderen Ort bringen.

TECHNISCHE DATEN

UNITÀ PRINCIPALE

L x B x H	109 x 109 x 136 mm (4.29 x 4.29 x 6.42 Zoll)
Gewicht	790 g
Umgebungstemperaturbereich (Einsatz)	10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperaturbereich (Aufbewahrung)	-20 °C bis 60 °C
Stromversorgung	Netzadapter 12V; 1A

HINWEIS Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen der Technischen Daten, der Leistungsmerkmale, und des Inhalts dieser Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung vor.

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.com, um mehr über die Produkte von Oregon Scientific zu erfahren.

Für etwaige Anfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter info@oregonscientific.de.

Oregon Scientific Global Distribution Limited behält sich das Recht vor, die Inhalte, Bedingungen und Bestimmungen in dieser Bedienungsanleitung zu interpretieren und auszulegen, und diese jederzeit nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Soweit es irgendwelche Unterschiede zwischen der englischen Version und den Versionen in anderen Sprachen gibt, ist die englische Version maßgebend.

EU – KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Oregon Scientific erklärt hiermit, dass der BlisScent Aroma Diffuser (Modell: WA633) den Anforderungen der EMC Richtlinie 2004/108/EC genügt. Eine Kopie der unterzeichneten und datierten Konformitätserklärung wird Ihnen auf Anfrage gerne Oregon Scientific Kundenservice bereitgestellt.



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz 
und Norwegen 

INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER



Gemäß den Europäischen Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU über die Reduzierung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, sowie die Abfallentsorgung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät besagt, dass es am Ende seiner Verwendungszeit getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.

Der Benutzer muss daher das Gerät nach Beendigung seiner Verwendungsdauer zu geeigneten Sammelstellen für die getrennte Abfallentsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten bringen oder es dem Endverkäufer beim Kauf eines neuen Geräts von ähnlicher Art im Verhältnis eins zu eins übergeben.

Die angemessene Abfalltrennung und die darauf folgende Verbringung des aufgelassenen Geräts in den Recyclingkreislauf zur umweltverträglichen Verwertung und Entsorgung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und sie begünstigen das Recycling von Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Die rechtswidrige Entsorgung des Produktes veranlasst die Verwendung der geltenden Verwaltungsanktionen.

Aromatizador BlisScent

WA633

Manual de usuario

ÍNDICE DE MATERIAS

Introducción	1
Contenido	1
Medidas De Seguridad Importantes	1
Precauciones	1
Pasos Iniciales	2
Cómo Vaciar El Depósito De Agua	3
Modo De Empleo Del Aromatizador	3
Indicación De Nivel De Agua Bajo	3
Cuidados Y Mantenimiento	3
Especificaciones	4
Sobre Oregon Scientific	4
UE – Declaración De Conformidad	4
Información A Los Usuarios	4

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el Aromatizador BlisScent. Por favor, lea estas instrucciones detenidamente y conserve el manual para futuras consultas. Este aromatizador está diseñado para relajarle en casa. Para ello, proporciona dos técnicas holísticas de relajación bien conocidas: fototerapia y aromaterapia.

CONTENIDO

- Unidad principal
- Adaptador de alimentación

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Por favor, siga todas las medidas de seguridad que se mencionan a continuación cuando utilice la unidad:

ADVERTENCIA

- Siga siempre las instrucciones de **Cuidados y mantenimiento** cuando limpie la unidad.
- A fin de evitar descargas eléctricas y/o fuegos, nunca sumerja la unidad en un líquido.
- No tire del cable eléctrico para mover la unidad o desenchufarla.
- No desmonte la unidad cuando esté enchufada a la toma de corriente o en funcionamiento.
- Para evitar descargas eléctricas y/o fuegos, nunca limpie la toma de alimentación con detergente líquido o algún otro líquido.
- No enchufe o desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No haga funcionar esta unidad de un modo diferente al previsto o excediendo las especificaciones técnicas. Un uso inapropiado puede poner en peligro su salud o incluso su vida.
- Este producto no está diseñado para niños o personas con mermas físicas, sensoriales o metales, salvo que sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso apropiado de esta unidad por una persona responsable de su seguridad.

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PRECAUCIONES

Uso correcto

- Maneje la unidad con cuidado.
- Utilice agua del grifo filtrada en lugar de agua destilada.
- Use solamente agua a temperatura ambiente para llenar el depósito de agua.
- Llene el depósito con agua hasta la marca **MAX**.

- Utilice un paño seco para quitarle el polvo regularmente. El polvo acumulado podría dar lugar a incendios.
- Coloque la unidad sobre una superficie seca, nivelada, estable y resistente al agua, y en un entorno seguro.
- Para mejorar la distribución de la neblina por la habitación, coloque la unidad sobre una superficie elevada con el chorro de neblina apuntando directamente hacia un espacio abierto.
- Los niños y las mascotas deben ser supervisados cuando la unidad está en funcionamiento.
- Siga las instrucciones del fabricante del aceite esencial antes de añadirlo en el agua.
- Cuando deseche este producto, asegúrese de que sea recogido por separado para proceder a un tratamiento especial de residuos.
- El contenido de este manual no debe reproducirse sin el permiso de Oregon Scientific.

Uso incorrecto

- NO le dé la vuelta a la unidad sin quitar todas las tapas y el contenido líquido del depósito.
- NO bloquee las entradas de aire de la parte inferior de la unidad al colocarla sobre una superficie blanda como cojines o alfombras.
- NO deje que el agua, los detergentes o cualquier otro líquido penetren por las entradas y salidas de aire.
- NO trate de modificar los componentes internos de la unidad, dado que invalidará la garantía.
- NO someta la unidad a fuerzas excesivas, impactos, polvo, o a niveles altos de temperatura o humedad.
- NO cubra la unidad con periódicos, cortinas, etc., cuando está en funcionamiento.


- NO dirija la neblina hacia un aparato eléctrico, mueble, planta, pintura o fuente de calor.
- NO inhale la neblina directamente de la boca de salida.
- NO limpie o toque la placa difusora cuando la unidad está en funcionamiento.
- NO utilice agua de la que se haya bebido.
- NO coloque la unidad directamente en el suelo. El suelo puede dañarse si entra en contacto directo con la neblina por un largo periodo de tiempo.
- NO utilice en lugares húmedos.
- NO llene el depósito de agua por encima de la marca **MAX**.
- NO sumerja la unidad en el agua. Si se derrama agua sobre la unidad, séquela inmediatamente con un paño suave y sin pelusa.
- NO limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- NO utilice agua a más de temperatura ambiente.

NOTA

- Las imágenes del manual pueden diferir ligeramente con las de la unidad actual.
- Cuando el agua alcance un nivel muy bajo, la unidad dejará de diseminar la neblina.

PASOS INICIALES

1. Quite las tapas de la unidad.
2. Conecte el adaptador a la toma de alimentación de la unidad.
3. Coloque la unidad en una superficie estable.
4. Vierta agua del grifo a temperatura ambiente en el depósito de agua. No exceda la marca **MAX**.



- Añada unas gotas de aceites esenciales en el agua. Siga las instrucciones del fabricante del aceite esencial.
- Ponga de nuevo la cubierta en la unidad principal.
- Enchufe el adaptador a la toma de corriente. Asegúrese de que el adaptador no esté obstruido y sea fácilmente accesible para la unidad.

NOTA

- No utilice agua destilada.
- No utilice agua a más de temperatura ambiente.
- Utilice solamente aceites esenciales naturales.
- Apague y desenchufe la unidad del suministro de corriente antes de moverla o limpiarla.
- No llene en exceso el depósito de agua. Mantenga siempre la superficie de la unidad seca.

CÓMO VACIAR EL DEPÓSITO DE AGUA

- Apague la unidad y desenchufe el adaptador de la toma de corriente.
- Quite las tapas de la unidad.
- Deseche el agua del depósito.
- Vuelva a poner las tapas en la unidad cuando termine.

NOTA

- No vierta el agua a través de la boca salida del aromatizador.

- Si el agua se derrama sobre la unidad, el cable de alimentación o el enchufe, pase un paño suave sin pelusa inmediatamente para secar el agua.

MODO DE EMPLEO DEL AROMATIZADOR

- Pulse reiteradamente para cambiar el nivel de neblina (bajo/alto) o apagarla.
- Puls reiteradamente para cambiar la iluminación (luz sosegadora/Luz de candela titilante/iluminación continua), o apagarla.

INDICACIÓN DE NIVEL DE AGUA BAJO

Cuando no queda suficiente agua, la unidad parpadea durante 10 segundos y entonces deja de diseminar la neblina. Vuelva a llenar el depósito de agua y vuelva a activar la neblina.

NOTA No dirija la neblina aromática hacia los muebles o los aparatos eléctricos.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre la unidad antes de limpiarla.
- A fin de evitar descargas eléctricas o fuegos, nunca sumerja la unidad o el adaptador de alimentación en un líquido ni permita que el detergente penetre en la unidad.
- Limpie la unidad con regularidad con un paño suave y seco para prevenir la acumulación del polvo.
- No deje que el agua, los detergentes o cualquier otro líquido penetre por las aberturas del ventilador.
- Deseche el agua sobrante antes de guardar o transportar la unidad.

ESPECIFICACIONES

La. x An. x Al.	109 x 109 x 136 mm (4.29 x 4.29 x 6.42 in)
Peso	790 g
Intervalo de temperaturas (en funcionamiento)	De 10 °C a 40 °C
Intervalo de temperaturas (almacenado)	De -20 °C a 60 °C
Alimentación	Adaptador de alimentación de 12V 1A

NOTA Las especificaciones técnicas de este producto y el contenido del manual de instrucciones pueden cambiar sin previo aviso.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestro sitio web www.oregonscientific.com para obtener más información sobre los productos de Oregon Scientific.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestros servicios al cliente en info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se reserva el derecho de interpretar e inferir cualquier contenido, términos y provisiones de este manual de usuario y corregirlo, a su discreción en cualquier momento y sin aviso previo. Si hubiese alguna divergencia entre la versión en inglés y las versiones de otros idiomas, prevalecerá la versión en inglés.

UE – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la siguiente, Oregon Scientific, declara que este Aromatizador AuraBreeze (Modelo: WA633) cumple con la directiva EMC 2004/108/EC. Disponemos de una copia de la Declaración de conformidad firmada y fechada previa solicitud a nuestros servicio de atención al cliente de Oregon Scientific.



PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

Todos los países de la UE, Suiza 
y Norue 

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS



Según las Directrices Europeas 2011/65/EU y 2012/19/EU, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, además del desecho de los residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centros de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno a cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

Difusor de Aroma BlisScent WA633 Manual do Utilizador

CONTEÚDO

Introdução.....	1
Conteúdo Da Embalagem	1
Instruções De Segurança Importantes	1
Precauções.....	1
Início	2
Para Esvaziar O Tanque De Água.....	3
Utilização Do Difusor De Aroma	3
Indicação De Nível De Água Baixo.....	3
Cuidados E Manutenção	3
Especificações.....	4
Sobre A Oregon Scientific.....	4
EU – Declaração De Conformidade	4
Informações Aos Utentes	4

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o Difusor de Aroma BlisScent. Por favor leia estas instruções com cuidado e guarde este manual para referência futura. Este difusor de aroma está concebido para o seu relaxamento em casa. Fornece ambas as técnicas de relaxamento holístico bem conhecidas: a luz e a aromaterapia.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Unidade principal
- Adaptador de corrente

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Por favor siga todas as precauções de segurança indicadas abaixo quando utilizar a unidade:

AVISO

- Siga sempre as instruções em **Cuidado e Manutenção** quando limpar a unidade.
- Para evitar choque eléctrico e/ou risco de incêndio, não mergulhe a unidade em líquidos.
- Não puxe pelo cabo eléctrico para mover ou desligar a unidade.
- Não desmonte a unidade quando esta está ligada à fonte de alimentação ou em funcionamento.
- Para evitar choque eléctrico e/ou risco de incêndio, não limpe a ficha de alimentação com água, detergente ou qualquer outro líquido.
- Não ligue ou desligue o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não opere esta unidade de forma que não a utilização prevista ou para além dos dados técnicos especificados. A utilização indevida pode constituir um perigo para a saúde ou para a vida.
- Este produto não está previsto para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, salvo quando recebam supervisão ou instruções quanto à utilização da unidade por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Leia estas instruções antes de utilizar este produto.

PRECAUÇÕES

Recomendado

- Manipule a unidade com cuidado.
- Utilize água da torneira filtrada em vez de água destilada.
- Utilize apenas água à temperatura ambiente para encher o tanque de água.

- Adicione água até à marca **MAX**.
- Utilize regularmente um pano seco para remover o pó. A acumulação de pó representa um risco potencial de incêndio.
- Coloque a unidade numa superfície seca, nivelada, estável e resistente à água em local seguro.
- Para uma melhor distribuição da névoa pela divisão, coloque a unidade numa superfície elevada com a névoa direccionada para uma área aberta.
- Crianças e animais de estimação devem ser supervisionados quando a unidade estiver em funcionamento.
- Por favor siga as instruções do fabricante do seu óleo essencial antes de o adicionar à água.
- Quando eliminar este produto, certifique-se que é recolhido separadamente para tratamento de resíduos específicos.
- Os conteúdos presentes neste manual não podem ser reproduzidos sem a autorização da Oregon Scientific.

Não Recomendado

- NÃO volte a unidade ao contrário sem remover todas as coberturas e conteúdo de líquido do tanque de água.
- NÃO bloqueie a entrada de ventilação no fundo colocando a unidade sobre uma superfície mole tal como uma almofada ou tapete.
- NÃO deixe que água, detergente ou qualquer outro líquido penetre na abertura para entrada ou saída de ventilação.
- NÃO adultere os componentes internos da unidade. Isso invalida a garantia.
- NÃO sujeite a unidade a forças, impactos, pó, temperatura ou humidade excessiva.


- NÃO cubra a unidade com jornais, cortinas, etc. quando em funcionamento.
- NÃO direcione a névoa para aparelhos eléctricos, mobiliário, plantas, tinta ou fontes de calor.
- NÃO inale a névoa directamente a partir da saída da mesma.
- NÃO limpe ou toque a placa difusora durante o funcionamento.
- NÃO utilize água da qual tenha bebido.
- NÃO coloque a unidade directamente no solo. O pavimento pode ficar danificado pelo contacto directo com a névoa durante períodos prolongados.
- NÃO utilize em locais húmidos.
- NÃO preencha o contentor de água para além da marca **MAX** indicada.
- NÃO mergulhe a unidade em água. Caso derrame líquidos na unidade, seque-a imediatamente com um pano suave, livre de fiapos.
- NÃO limpe a unidade com materiais abrasivos ou corrosivos.
- NÃO utilize água acima de temperatura ambiente.

NOTA

- As imagens contidas no manual podem ser ligeiramente diferentes da unidade real.
- Quando o nível de água está baixo, a unidade pára de difundir a névoa.

INÍCIO

1. Remova as tampas da unidade.
2. Ligue o adaptador de corrente à ficha do adaptador.
3. Coloque a unidade sobre uma superfície estável.
4. Adicione água canalizada à temperatura ambiente ao tanque de água. Não exceda a marca **MAX**.



5. Adicione algumas gotas de óleos essenciais à água. Por favor siga as instruções do fabricante do óleo essencial.
6. Coloque as tampas novamente na unidade principal.
7. Ligue o adaptador de corrente à tomada de corrente. Certifique-se que o adaptador não está obstruído e é facilmente acessível pela unidade.

NOTA

- Não utilize água destilada.
- Não utilize água acima dos temperatura ambiente.
- Utilize apenas óleos essenciais naturais.
- Desligue e retire da tomada a unidade antes de mover ou limpar a unidade.
- Não preencha o tanque de água em demasia. Mantenha sempre o corpo da unidade seco.

PARA Esvaziar o Tanque de Água

1. Desligue a unidade, depois desligue o adaptador da tomada.
2. Remova as tampas da unidade.
3. Despeje a água do tanque.
4. Coloque novamente as tampas na unidade quando tiver terminado.

NOTA

- Não despeje a água através da saída do difusor.
- Caso verta água no corpo da unidade, o cabo de alimentação ou a ficha de alimentação, limpe imediatamente com um pano suave livre de fiapos para remover a umidade.

UTILIZAÇÃO DO DIFUSOR DE AROMA

- Pressione  repetidamente para alternar o nível de névoa (baixo/alto) ou desligado.
- Pressione  repetidamente para alternar o modo de iluminação pretendido (Luz respirante, piscar de luz da vela/Ligado fixo) ou desligado.

INDICAÇÃO DE NÍVEL DE ÁGUA BAIXO

Quando não existe água suficiente, a unidade pisca durante 10 segundos e depois pára de difundir. Volte a encher o tanque de água e depois ligue a névoa novamente.

NOTA Não direcione a névoa aromática para mobiliário ou aparelhos eléctricos.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Desligue sempre a unidade da tomada antes da limpeza.
- Para evitar choques eléctricos e/ou risco de incêndio, não mergulhe a unidade ou a base de alimentação em líquido ou permita que detergente penetre na unidade.
- Limpe a unidade regularmente com um pano suave e seco para prevenir a acumulação de pó.
- Não deixe que a água, detergente ou qualquer outro líquido penetre na abertura do ventilador.
- Despeje a água restante antes de armazenar ou transportar a unidade.

ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE PRINCIPAL

C x L x A	109 x 109 x 136 mm (4.29 x 4.29 x 6.42 in)
Peso	790 g
Intervalo de temperatura (funcionamento)	10 °C a 40 °C
Intervalo de temperatura (armazenamento)	-20 °C a 60 °C
Alimentação	Adaptador 12V 1A

NOTA As especificações técnicas para este produto e os conteúdos do manual de utilizador estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite o nosso website www.oregonscientific.com para saber mais sobre os produtos da Oregon Scientific.

Para colocar qualquer tipo de questão, contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do endereço sac@oregonscientific.com.br.

Para maiores informações, contactar o SAC - Serviço de Atendimento a Cliente - (11) 3523-1934 ou email: sac@oregonscientific.com.br.

A Oregon Scientific Global Distribution Limited reserva o direito de interpretar e definir quaisquer conteúdos, termos e disposições neste manual do usuário, e de o modificar a seu exclusivo critério, em qualquer altura e sem aviso prévio. No caso de existir alguma inconsistência entre a versão em inglês e as outras versões noutras línguas, a versão em inglês prevalecerá.

EU – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por este modo, Oregon Scientific, declara que este Difusor de Aroma BlissScent (Modelo: WA633) está conforme a directiva EMC 2004/108/EC. Uma cópia da Declaração de Conformidade assinada e data será disponibilizada a pedido através do nosso Serviço de Clientes da Oregon Scientific.



PAISES SUJEITOS A NORMA R&TTE

Todos os países da União Europeia, Suíça 
e Noruega 

INFORMAÇÕES AOS UTENTES



Nos termos das Directivas Europeias 2011/65/EU e 2012/19/EU, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eléctricos e electrónicos, além da eliminação de resíduos sólidos.

O símbolo no contentor traçado indicado no aparelho significa que o produto ao fim de sua vida útil, deverá ser eliminado separadamente de outros resíduos sólidos.

O utente deverá, portanto, entregar o aparelho após o término de sua vida útil, aos centros encarregados pela colecta diferenciada de resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou mesmo, entregá-lo de volta ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho de tipo equivalente, na proporção de um para um.

A colecta diferenciada adequada para a eliminação sucessiva do aparelho fora de uso a ser reciclado, para o tratamento do lixo em modo compatível com o ambiente, contribui a evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e facilita a reciclagem dos materiais dos quais o aparelho é constituído.

A eliminação do produto sem respeitar as normas por parte do utente implica na aplicação das sanções de acordo com as leis vigentes.

BlisScent Aroma Diffuser WA633 Gebruikershandleiding

WAARSCHUWING

- Altijd de aanwijzingen opvolgen in Zorg en onderhoud bij het schoonmaken van het apparaat.
 - Om elektrische schokken en/of brandgevaar te voorkomen, het apparaat niet in vloeistof onderdompelen.
 - Trek niet aan het elektrische snoer om het apparaat te verplaatsen of de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
 - Het apparaat niet demonteren terwijl het op het stopcontact is aangesloten of wanneer het in gebruik is.
 - Om elektrische schokken en/of brandgevaar te vermijden, de stekker niet met een vloeibaar schoonmaakmiddel of een andere vloeistof schoonmaken.
 - De stekker niet met natte handen aansluiten of loskoppelen.
 - Het apparaat uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel en binnen de opgegeven technische specificaties. Oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
 - Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, tenzij onder toezicht of met instructies over gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Lees alle instructies vóór het gebruik van dit product.

CONTEÚDO

Introductie	1
Inhoudsverpakking	1
Belangrijke Veiligheidsinstructies	1
Voorzorgsmaatregelen	1
Ingebruikname	2
Het Waterreservoir Leegmaken	3
De Aroma-Diffusor Gebruiken	3
Indicator Voor Laag Waterniveau	3
Zorg En Onderhoud	3
Specificaties	4
Over Oregon Scientific	4
EG-Verklaring Van Conformiteit	4
Informatie Voor De Gebruikers	4

INTRODUCTIE

Dank u voor de aankoop van de BlisScent Aroma Diffusor. Deze instructies zorgvuldig doorlezen en de gebruiksaanwijzing bewaren om later te kunnen raadplegen. Deze aroma diffuser helpt u om thuis te ontspannen. Het biedt twee bekende holistische ontspanningstechnieken: licht- en aromatherapie.

INHOUDSVERPAKKING

- Hoofdapparaat
- Voedingadaptier

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

Volg alle onderstaande voorzorgsmaatregelen wanneer bij gebruik van het apparaat:

VOORZORGSMATREGELEN

Doen

- Het apparaat met zorg behandelen.
- Gebruiken met gefilterd leidingwater in plaats van gedistilleerd water.

- Gebruik alleen water op kamertemperatuur om het reservoir te vullen. Vul water totaan de **MAX** markering.
- Gebruik een droge doek om stof regelmatig te verwijderen. Opgehoopt stof vormt een potentieel brandgevaar.
- Plaats het toestel op een droge, vlakke, stabiele en waterbestendige ondergrond op een veilige locatie.
- Voor optimale verspreiding van nevel in de kamer, moet u het apparaat op een hoge plaats installeren en de nevel op de open ruimte van de kamer richten.
- Let op kinderen en huisdieren wanneer het apparaat in werking is.
- Volg de instructies van de fabrikant van uw etherische olie alvorens dit toe te voegen aan het water. Wanneer het apparaat wordt weggegooid, moet het als gescheiden afval worden aangeboden voor speciale verwerking.
- De inhoud van deze gebruikershandleiding mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Oregon Scientific.

Niet doen

- Het apparaat NIET omdraaien zonder eerst losse onderdelen en de vloeibare inhoud in het reservoir te verwijderen.
- De ventilatiegaten aan de onderkant NIET blokkeren door het apparaat op een kussen, tapijt of andere zachte ondergrond te plaatsen.
- **VOORKOM** dat water, schoonmaakmiddel of andere vloeistoffen de ventilatiegaten kunnen binnendringen.
- NIET knoeien met interne onderdelen van het apparaat. Dit doet de garantie vervallen.
- Het apparaat NIET blootstellen aan overmatige schokken, stof, temperaturen of vochtigheid.

- Het apparaat NIET afdekken met kranten, gordijnen, etc., tijdens gebruik.
- De nevel van het apparaat NIET op elektrische apparaten, meubilair, planten, verf of warmtebronnen richten.
- De nevel NIET rechtstreeks inademen van de verspreider.
- De verspreidingsplaat NIET schoonmaken of aanraken tijdens gebruik.
- GEEN water gebruiken waarvan gedronken is.
- Plaats het apparaat NIET rechtstreeks op de vloer. Vloeren kunnen worden beschadigd bij langdurig rechtstreeks contact met de nevel.
- NIET gebruiken in vochtige omgevingen.
- Het waterreservoir NIET boven de **MAX** markering vullen.
- Het apparaat NIET in water onderdompelen. Als u vloeistof op het apparaat morst, onmiddellijk drogen met een zachte, lintvrije doek.
- Het apparaat NIET schoonmaken met schurende of bijtende stoffen.
- Gebruik GEEN water met een temperatuur van boven de kamertemperatuur.


NB

- Afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het werkelijke product.
- Wanneer het waterniveau laag is, stopt het apparaat met het verspreiden van nevel.

INGEBRUIKNAME

1. Verwijder de covers van het apparaat.
2. Sluit de voedingsadapter aan op de adapteringang.
3. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.

4. Giet gefilterd kraanwater op kamertemperatuur in het waterreservoir. Niet boven de **MAX** markering vullen.



5. Enkele druppels etherische oliën aan het water toevoegen. Volg de instructie van de fabrikant van de etherische olie.
6. Plaats de covers terug op het apparaat.
7. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact. Zorg ervoor dat de adapter niet wordt geblokkeerd en gemakkelijk toegankelijk is voor het apparaat.

NB

- Gebruik geen gedestilleerd water.
- Gebruik **GEEN** water met een temperatuur van boven de kamertemperatuur.
- Gebruik alleen natuurlijke essentiële oliën.
- Het apparaat uitschakelen en loskoppelen van het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt.
- Het reservoir niet boven de markering vullen. De behuizing van het apparaat altijd droog houden.

HET WATERRESERVOIR LEEGMAKEN

1. Het apparaat uitschakelen en vervolgens de adapter uit het stopcontact verwijderen.
2. Verwijder de covers van het apparaat.
3. Giet het water uit het reservoir.

4. Vervolgens de covers terugplaatsen op het apparaat.

NB

- Giet het water niet weg via de verspreideruitlaat.
- Als de behuizing nat wordt, het netsnoer of de stekker verwijderen en het water met een zachte, lintvrije doek verwijderen.

DE AROMA-DIFFUSOR GEBRUIKEN

- Druk herhaaldelijk op  om te schakelen tussen nevelniveaus (laag/hoog) of uit.
- Druk herhaaldelijk op  om de gewenste verlichtingsmodus te selecteren (Helder licht/ Flikkerende kaars/Constant aan) of uit.

INDICATOR VOOR LAAG WATERNIVEAU

Als er onvoldoende water in het reservoir is, knippert het apparaat 10 seconden en stopt. Het waterreservoir bijvullen met water en het apparaat weer inschakelen.

NB De aromatische nevel niet rechtstreeks op meubilair of elektrische apparaten richten.

ZORG EN ONDERHOUD

- Het apparaat voor het schoonmaken altijd loskoppelen.
- Om elektrische schokken en/of brandgevaar te voorkomen, het apparaat of de elektrische voeding niet onderdompelen in vloeistof en voorkomen dat schoonmaakmiddelen in het apparaat terechtkomen.
- Reinig het apparaat regelmatig met een droge zachte doek en voorkom ophoping van stof.
- Voorkom dat water, schoonmaakmiddelen of andere vloeistoffen het apparaat via de ventilatorgaten binnendringen.

- Giet resterend water weg voordat u het apparaat opbergt of vervoert.

SPECIFICATIES

HOOFDAPPARAAT

L x B x H	109 x 109 x 136 mm (4.29 x 4.29 x 6.42 in)
Gewicht	790 g
Temperatuurbereik (in werking)	10°C tot 40°C
Temperatuurbereik (opslag)	-20 °C tot 60°C
Voeding	12V 1A adapter

NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website www.oregonscientific.com voor meer informatie over de producten van Oregon Scientific.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice op info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited behoudt zich het recht voor enige inhoud, bepalingen en voorwaarden in deze gebruikershandleiding te interpreteren en deze te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Met dien verstande dat, indien er enige inconsistentie bestaat tussen de Engelstalige versie en een versie in enige andere taal, de Engelse versie bindend is.

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Oregon Scientific verklaart hierbij dat deze BlissScent Aroma Diffuser (Model: WA633) voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EG. Een kopie van de getekende en gedateerde verklaring van overeenstemming is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klantenservice.



PAISES SUJEITOS A NORMA R&TTE

Todos os países da União Européia, Suíça 
e Noruega 

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS



Krachtens de EG-richtlijnen 2011/65/EU en 2012/19/EU met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de afhandeling van deze apparatuur.

Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak aangebracht op de apparatuur geeft aan dat het product op het einde van zijn levensduur afzonderlijk van het ander afval afgedankt moet worden.

De gebruiker dient de apparatuur op het einde van zijn levensduur dus toe te vertrouwen aan een geschikt centrum voor de gescheiden verwerking van elektronisch en elektrotechnisch afval, of aan de verkoper te bezorgen bij de aankoop van een nieuwe apparatuur van gelijkaardig type, in de verhouding één tot één.

De correcte gescheiden omhaling voor de latere recyclage, verwerking en milieuvriendelijke vernietiging van de apparatuur draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waarvan de apparatuur samengesteld is.

De abusievelijk afdanking van het product vanwege de gebruiker geeft aanleiding tot de toepassing van administratieve boetes volgens de wetgeving.

BlisScent aromspridare WA633 Bruksanvisning

VARNING

- Följ alltid anvisningarna i **Skötsel och underhåll** när enheten rengörs.
- För att undvika elektrisk stöt och/eller brandrisk, sänk inte ned enheten i vätska.
- Dra inte i elsladden för att flytta eller koppla ur enheten.
- Demontera inte enheten när den är inkopplad i ett eluttag eller används.
- För att undvika elektrisk stöt och/eller brandrisk, rengör inte strömjacket med vatten, rengöringsmedel eller någon annan vätska.
- Koppla inte in eller ur strömsladden med våta händer.
- Använd inte denna enhet på ett annat sätt än dess avsedda användning eller bortom de angivna tekniska datan. Felaktig användning kan vara en fara för hälsa eller liv.
- Denna produkt är inte avsedd för användning av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensoriell eller mental förmåga, om de inte övervakas eller får anvisning om enhetens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Läs alla anvisningar innan den här produkten används.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ATT GÖRA

- Hantera enheten varsamt.
- Använd med filterat kravatten snarare än destillerat vatten.
- Använd endast rumstempererat vatten för att fylla på vattentanken.
- Fyll på vattnet upp till **MAX**-markeringen.

INNEHÅLL

Inledning	1
Förpackningens Innehåll	1
Viktiga Säkerhetsanvisningar	1
Försiktighetsåtgärder	1
Komma Igång	2
För Att Tömma Vattentanken	3
Använda Aromspridaren	3
Låg Vattennivåindikering	3
Skötsel Och Underhåll	3
Specifikationer	3
Om Oregon Scientific	4
EU - Försäkringen Om Överensstämmelse	4
Information Till Alla Användare	4

INLEDNING

Tack för ditt köp av BlisScent aromspridare. Var god läsa dessa anvisningar noggrant och spara denna anvisning för framtida referens. Denna aromspridare är utformad för din avkoppling hemma. Den tillhandahåller båda de välkända holistiska avkopplingsteknikerna: ljus och aromterapi.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Huvudenhet
- Strömadapter

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Var god följa alla försiktighetsåtgärderna nedan när enheten används:

- Använd en torr trasa för att ta bort damm regelbundet. Ackumulerat damm utgör en möjlig brandrisk.
- Placera enheten på ett torrt, plant och vattensäkert underlag med säkra omgivningar.
- För bättre dimspridning i rummet, placera enheten på ett upphöjt underlag med dimman riktad in i ett öppet område.
- Barn och husdjur bör övervakas när enheten är i drift.
- Var god följa anvisning från din tillverkare av eterisk olja innan den läggs till i vatten.
- När den här produkten avfallshanteras, se till att den samlas in separat för särskild avfallsbehandling.
- Innehållet i denna manual får inte reproduceras utan tillstånd från Oregon Scientific.

GÖR INTE

- VÄND INTE enheten uppochner utan att ta bort alla locken och vätskeinnehåll från vattentanken.
- BLOCKERA INTE ventilationsinloppet i botten genom att placera enheten på mjukt underlag såsom kuddar eller matta.
- LÄT INTE vatten, rengöringsmedel eller någon annan vätska komma in i öppningen till ventilationsinloppet eller -utloppet.
- MANIPULERA INTE enhetens interna komponenter. Detta upphäver garantin.
- UTSÄTT INTE enheten för överdriven kraft, stöt, damm, temperatur eller fuktighet.
- TÄCK INTE över enheten med dagstidning, gardiner, etc. när den används.
- RIKTA INTE dimman mot någon elapparat, möbel, planta, färg eller värmekälla.
- ANDAS INTE IN dimma direkt från dimutloppet.


- RENGÖR INTE eller vidrör spridningsplattan vid användning.
- ANVÄND INTE vatten som har druckits av.
- PLACERA INTE enheten direkt på golvet. Golveläggning kan skadas om den kommer i direkt kontakt med dimman under en lång tid.
- ANVÄND INTE på fuktiga platser.
- Fyll INTE vattenbehållaren över det angivna **MAX**-märket.
- SÄNK INTE NED enheten i vatten. Om du spiller vätska på enheten, torka den omedelbart med en mjuk, luddfri trasa.
- RENGÖR INTE enheten med repande eller frätande material.
- ANVÄND INTE vatten över rumstemperatur.

NOTERA

- Bilder i manualen kan skilja sig något från den verkliga enheten.
- När vattennivån är låg slutar enheten att sprida dimma.

KOMMA IGÅNG

1. Ta bort locken från enheten.
2. Koppla in strömadaptern i adapterjacket.
3. Placera enheten på ett stabilt underlag.
4. Håll rumstempererat filtrerat kranvatten i vattentanken. Överskrid inte **MAX**-märket.



- Lägg till några få droppar eteriska oljor i vattnet. Var god följa anvisningen från tillverkaren av eterisk olja.
- Sätt tillbaka locken på huvudenheten.
- Koppla in strömadaptern i strömmuttaget. Se till att adaptern inte hindras och är lättåtkomlig för enheten.

NOTERA

- Använd inte destillerat vatten.
- Använd inte vatten över rumstempererat.
- Använd endast naturliga eteriska oljor.
- Koppla från och koppla ur enheten från elnätet innan enheten flyttas eller rengörs.
- Överfyll inte vattentanken. Håll alltid enhetskroppen torr.

FÖR ATT TÖMMA VATTENTANKEN

- Stäng av enheten, koppla sedan ur adaptern från strömmuttaget.
- Ta bort locken från enheten.
- Häll ut vattnet ur tanken.
- Sätt tillbaka locken på enheten när det är klart.

NOTERA

- Häll inte vatten genom spridarutloppet.
- Om vatten spills ut på enhetskroppen, strömkabeln eller strömpluggen, torka omedelbart av med en mjuk luddfri trasa för att ta bort fukt.

ANVÄNDA AROMSPRIDAREN

- Tryck på  flera gånger för att växla dimnivån (låg/hög) eller av.
- Tryck på  flera gånger för att växla det önskade belysningsläget (andningsljus/levande ljusflimmer/Stadigt på) eller av.

LÅG VATTENNIVÅINDIKERING

När det inte finns tillräckligt med vatten, blinkar enheten under 10 sekunder och slutar sedan att sprida. Fyll på vattentanken och sätt sedan på dimman igen.

NOTERA Rikta inte den aromatiska dimman mot möbler eller elapparater.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Koppla alltid ur enheten före rengöring.
- För att undvika elstöt och/eller brandfara, sänk inte ned enheten eller strömdockan i vätska eller låt inte rengöringsmedel komma in i enheten.
- Rengör enheten regelbundet med en torr mjuk trasa för att förhindra dammackumulering.
- Låt inte vatten, rengöringsmedel eller någon annan vätska komma in i fläktöppningen.
- Håll ut återstående vatten innan enheten förvaras eller transporteras.

SPECIFIKATIONER

HUVUDENHET

L x b x h	109 x 109 x 136 mm (4.29 x 4.29 x 6.42 in)
Vikt	790 g
Temperaturintervall (drift)	10°C till 40°C
Temperaturintervall (förvaring)	-20°C till 60°C
Ström	12 V 1 A-adapter

NOTERA De tekniska specifikationerna för denna produkt och innehållet i bruksanvisningen är föremål för ändring utan föregående meddelande.

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår webbsajt www.oregonscientific.com för att ta reda på mer om Oregon Scientifics produkter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst på info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserverar sig rätten att redigera och uttöka innehåll, terminologi och föreskrifter i denna manual samt att göra tillägg när som helst utan föregående meddelande. Om skillnader finns mellan den engelska versionen och andra språkversioner, gäller den engelska.

EU - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed deklarerar, Oregon Scientific, att denna BlisScent aromspredare (modell: WA633) uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EC. En kopia av den undertecknade och daterade försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran via vår kundservice på Oregon Scientific.



LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET

Alla länder inom EU, Schweiz 
och Norge 

INFORMATION TILL ALLA ANVÄNDARE



I enlighet med de europeiska direktiven 2011/65/EU och 2012/19/EU, som hänsyftar till användning av farliga substanser i elektrisk och elektronisk apparatur liksom avyttring av avfall.

Symbolen med den överkryssade soptunnan som finns på apparaten, anger att produkten måste samlas upp och avyttras separat i förhållande till annat avfall när den fullgjort sin livstid.

Användaren måste därför överlämna den utslitna apparaturen till lämpliga uppsamlingsställen för sorterat elektroniskt och elektrotekniskt avfall eller lämna tillbaka den till återförsäljaren på samma gång som han/hon köper en ny likvärdig apparat, enligt principen en gammal produkt i utbyte mot en ny. Lämplig sortering av den nedskrotade apparaturens olika delar för därpå följande återvinning, behandling och miljövänlig sanering bidrar till att undvika förorening av miljön och negativa effekter på hälsan, liksom att det gynnar återanvändning av de material som apparaturen är gjord av.

Om användaren nedskrotar produkten felaktigt medför det att sanktioner enligt gällande lagstiftning kommer att tillämpas.

BlisScent 香氣散發機

WA633

用戶手冊

目錄

簡介	1
包裝內容	1
重要安全說明	1
安全措施	1
開始使用	2
如要清空水槽	2
使用香氣散發機	3
低水位指示	3
打理及維護	3
規格	3
關於歐西亞	3

簡介

多謝閣下購買 BlisScent 香氣散發機。請詳閱這些說明，並將此手冊妥善保存以作日後使用。此香氣散發機能讓您在家居中放鬆下來，它提供了著名而全面的放鬆技術：照明及香薰療法。

包裝內容

- 主裝置
- 電源轉接器

重要安全說明

操作裝置時，請依照下列所有安全措施：

警告

- 當清潔裝置時，請務必依照打理及維護中的說明。

- 為避免觸電及／或火災，請勿將裝置浸入液體中。
- 請勿以拉扯電源線路的方式來移動裝置或移除裝置的電源。
- 當裝置連接至電源或正在操作時，請勿拆開裝置。
- 為避免觸電及／或火災，請勿以水性清潔劑或任何其他液體來清潔電源插頭。
- 雙手沾水時，請勿插入或移除電源線路。
- 除了預計的使用方式或指定的技術數據外，請勿以其他方法來操作此裝置。不當使用裝置可能會對健康及生命構成威脅。
- 此產品不適合兒童，或任何身體、感觀或精神不健全的人士使用，除非有負責此等人士安全的人在場監督，或向此等人士提供使用此裝置的指示。

使用此產品前，請先閱讀所有說明。

安全措施

應該

- 小心處理裝置。
- 使用已過濾的自來水，而非蒸餾水。
- 只可使用室溫清水來注入水槽。
- 請將水注入至 MAX (最大) 標記為止。
- 請定期使用乾布來清除塵埃。積聚的塵埃可能會引致火警。
- 如要在房間中有更佳的煙霧散發效果，請將裝置放置在較高的表面上，同時讓煙霧散發至空曠的地方
- 看管好兒童及寵物，以確保他們不會把玩裝置或當中的元件。
- 當裝置操作時，請看管好小童及寵物。
- 將精油加進水中前，請參考精油生產商的說明。

- 當棄置此產品時，請確保它與其他廢物分開收集，以作特別處理。
- 未經 Oregon Scientific 的批准前，請勿複製此手冊中的內容。

請勿


- 未移除所有蓋子及水槽中的液體前，請勿將裝置上下倒轉。
- 請勿將裝置放置在柔軟的表面（如軟墊或地毯）上，以免阻塞底部的通氣入口。
- 請勿讓水、清潔劑或任何其他液體進入通氣入口或出口中。
- 請勿篡改裝置的內部元件，否則會使保養失效。
- 請勿向裝置施加過大的壓力、震動，或存放在塵埃過多、溫度或濕度極端的環境中。
- 操作時，請勿以報紙、布簾等物品將裝置覆蓋。
- 請勿直接將煙霧向任何電子設備、傢俱、植物、油漆或熱力來源散發。
- 請勿從煙霧出口位置直接把煙霧吸入體內。
- 操作時，請勿清潔或觸摸散發盤。
- 請勿使用曾飲用過的水。
- 請勿將裝置直接放置在地上。如地面長期直接接觸到煙霧，可能會使地面受損。
- 請勿在潮濕的環境中使用此裝置。
- 注水時，請勿讓水超過 MAX (最大) 標記。
- 請勿將裝置浸入水中。如果不慎有液體濺濕裝置，請立即以柔軟及不含麻質的布將裝置抹乾。
- 請勿以磨蝕性或腐蝕性物質來清潔裝置。
- 請勿使用超過室溫的水。

註

- 此手冊中的圖像可能會與實物有輕微差別。
- 當水位偏低時，裝置會停止散發煙霧。

開始使用

1. 移除裝置上的所有蓋子。
2. 將電源轉接器插入轉接器插頭中。
3. 將裝置放置在穩妥的表面上。
4. 將已過濾的室溫自來水注入水槽中，請勿讓水超過 MAX (最大) 標記。



5. 把幾滴精油加到水中。請依照精油生產商的說明。
6. 把蓋子放回裝置上。
7. 將電源轉接器插進電源插座中。請確保轉接器與裝置之間沒有受到阻礙。

註

- 請勿使用蒸餾水。
- 請勿使用超過室溫的水。
- 只可使用天然精油。
- 移動或清潔裝置前，請先關上裝置及移除主電源。
- 請勿向水槽注入過多的水，並務必保持裝置機身乾爽。

如要清空水槽

1. 關閉裝置，然後從電源插座上移除電源轉接器。
2. 從裝置上移除蓋子。
3. 從水槽中把水倒出。
4. 完成後，把蓋子放回裝置上。

註

- 請勿從散發出口中注水。
- 如果有水濺濕裝置、電源線路或電源插頭，請立即使用柔軟且不含麻質的布將水份抹走。

使用香氣散發機

- 重覆地按下  以切換煙霧等級 (低 / 高) 或將此功能關閉。
- 重覆地按  以切換喜歡的照明模式 (呼吸 / 燭光閃爍照明 / 保持開啟) 或將此功能關閉。

低水位指示

當水份不足，裝置便會閃動 10 秒然後停止散發煙霧。請為水槽重新注水，並再次開啟煙霧散發功能。

註

請勿將香氣煙霧直接向著傢俬或電子設備。

打理及維護

- 清潔前，請務必移除裝置的電源。
- 為避免觸電及 / 或火災，請勿將裝置或電源埠浸入液體裡，或讓清潔劑進入裝置中。
- 請定期以乾布清潔裝置，以免塵埃積聚。
- 請勿讓水、清潔劑或任何其他液體進入風扇入口。
- 存放或運送裝置前，請先將裡面剩餘的水份倒出。

規格**主裝置**

長 x 闊 x 高	109 x 109 x 136 毫米 (4.29 x 4.29 x 6.42 寸)
重量	790 克
溫度範圍 (操作)	10 ° C 至 40 ° C
溫度範圍 (存放)	-20 ° C 至 60 ° C
電源	12V 1A 轉接器

註

此產品的技術規格和用戶手冊的內容，可能會在不發出通知的情況下予以更改。

關於歐西亞

瀏覽我們的網站 www.oregonscientific.com 瞭解更多關於歐西亞的產品。

如有任何疑問，請聯絡我們的客戶服
info@oregonscientific.com。

Oregon Scientific Global Distribution Limited 保留權利，隨時行使獨立裁決權，於未事前通知情況下詮釋和解釋本用戶手冊之任何內容、條款與條件並修改之。若英語版本與任何其他語言版本有任何不一致處，將以英語版本為準。



BlisScent 香气散发机

WA633

用户手册

目录

简介	1
包装内容	1
重要安全说明	1
安全措施	1
开始使用	2
如要清空水槽	2
使用香气散发机	3
低水位指示	3
打理及维护	3
规格	3
关于欧亚	3

简介

谢谢阁下购买 BlisScent 香气散发机。请详阅这些说明，并将此手册妥善保存以作日后使用。此香气散发机能让您在家居中放松下来，它提供了著名而全面的放松技术：照明及香熏疗法。

包装内容

- 主装置
- 电源适配器

重要安全说明

操作装置时，请依照下列所有安全措施：

警告

- 当清洁装置时，请务必依照打理及维护中的说明。

- 为避免电击及／或火灾，请勿将装置浸入液体中。
- 请勿以拉扯电源线的方式来移动装置或移除装置的电源。
- 当装置连接至电源或正在操作时，请勿拆开装置。
- 为避免电击及／或火灾，请勿以水性清洁剂或任何其他液体来清洁电源插头。
- 双手沾水时，请勿插入或移除电源线路。
- 除了预计的使用方式或指定的技术数据外，请勿以其他方法来操作此装置。不当使用装置可能会对健康及生命构成威胁。
- 此产品不适合儿童，或任何身体、感观或精神不健全的人士使用，除非有负责此等人士安全的人在场的监督，或向此等人士提供使用此装置的指示。

使用此产品前，请先阅读所有说明。

安全措施

应该

- 小心处理装置。
- 使用已过滤的自来水，而非蒸馏水。
- 只可使用室温清水来注入水槽。
- 请将水注入至 MAX (最大) 标记为止。
- 请定期进行干布来清除尘埃。积聚的尘埃可能会引致火警。
- 将装置放置安全环境中的干爽、平直、稳妥和防水的表面上。
- 如要在房间中有更佳的烟雾散发效果，请将装置放置在较高的表面上，同时让烟雾散发至空旷的地方。
- 当装置操作时，请看管好小童及宠物。
- 将精油加进水中前，请参考精油生产商的说明。
- 当弃置此产品时，请确保它与其他废物分开收集，以作特别处理。

- 未经 Oregon Scientific 的批准前，请勿复制此手册中的内容。

请勿


- 未移除所有盖子及水槽中的液体前，请勿将装置上下倒转。
- 请勿将装置放置在柔软的表面（如软垫或地毯）上，以免阻塞底部的通气入口。
- 请勿让水、清洁剂或任何其他液体进入通气入口或出口中。
- 请勿篡改装置的内部组件，否则会使保固失效。
- 请勿向装置施加过大的压力、震动，或存放在尘埃过多、温度或湿度极端的环境中。
- 操作时，请勿以报纸、布帘等物品将装置覆盖。
- 请勿直接将烟雾向任何电子设备、家私、植物、油漆或热力来源散发。
- 请勿从烟雾出口位置直接把烟雾吸入体内。
- 操作时，请勿清洁或触摸散发盘。
- 请勿使用曾饮用过的水。
- 请勿将装置直接放置在地上。如地面长期直接接触烟雾，可能会使地面受损。
- 请勿在潮湿的环境中使用此装置。
- 注水时，请勿让水超过 MAX (最大) 标记。
- 请勿将装置浸入水中。如果不慎有液体溅湿装置，请立即以柔软及不含麻质的布将装置抹干。
- 请勿以磨蚀性或腐蚀性物质来清洁装置。
- 请勿使用超过室温的水。

注

- 此手册中的图像可能会与实物有轻微差别。
- 当水位偏低时，装置会停止散发烟雾。

开始使用

1. 移除装置上的所有盖子。
2. 将电源适配器插入适配器插头中。
3. 将装置放置在稳妥的表面上。
4. 将已过滤的室温自来水注入水槽中，请勿让水超过 MAX (最大) 标记。



5. 把几滴精油加到水中。请依照精油生产商的说明。
6. 把盖子放回装置上。
7. 将电源适配器插进电源插座中。请确保适配器与装置之间没有受到阻碍。

注

- 请勿使用蒸馏水。
- 请勿使用超过室温的水。
- 只可使用天然精油。
- 移动或清洁装置前，请先关上装置及移除电源。
- 请勿向水槽注入过多的水，并务必保持装置机身干爽。

如要清空水槽

1. 关闭装置，然后从电源插座上移除电源适配器。
2. 从装置上移除盖子。
3. 从水槽中把水倒出。
4. 完成后，把盖子放回装置上。

注

- 请勿从散发出口中注水。
- 如果有水溅湿装置、电源线路或电源插头，请立即使用柔软且不含麻质的布将水份抹走。

使用香气散发机

- 重复地按下  以切换烟雾等级（低 / 高）或将此功能关闭。
- 重复地按下  以切换喜欢的照明模式（呼吸 / 炫光闪烁照明 / 保持开启）或将此功能关闭。

低水位指示

当水份不足，装置便会闪动 10 秒后停止散发烟雾。请为水槽重新注水，并再次开启烟雾散发功能。

注

请勿将香气烟雾直接向家私或电子设备。

打理及维护

- 清洁前，请务必移除装置的电源。
- 为避免电击及 / 或火灾，请勿将装置或电源端口浸入液体里，或让清洁剂进入装置中。
- 请定期以干布清洁装置，以免尘埃积聚。
- 请勿让水、清洁剂或任何其他液体进入风扇入口。
- 存放或运送装置前，请先将里面剩余的水份倒出。

规格**主装置**

长 x 阔 x 高	109 x 109 x 136 毫米 (4.29 x 4.29 x 6.42 英寸)
重量	790 克
温度范围 (操作)	10 ° C 至 40 ° C
温度范围 (存放)	-20 ° C 至 60 ° C
电源	12V 1A 适配器

註 此产品的技术规格和用户手册的内容，可能会在不发出通知的情况下予以更改。

关于欧西亚

浏览我们的网站 www.oregonscientific.com.cn 了解更多关于欧西亚的产品。

如有任何疑问，请联络我们的客户服务 enquiry@oregonscientific.com.cn。

Oregon Scientific Global Distribution Limited 保留权利，随时行使独立裁决权，于未事前通知情况下诠释和解释本用户手册之任何内容、条款与条件并修改之。若英语版本与任何其他语言版本有任何不一致处，将以英语版本为准。

Oregon
SCIENTIFIC

歐 西 亞

www.oregonscientific.com

Oregon Scientific Inc.

Tualatin, Oregon USA

欧西亚中国授权制造商

展科电子（深圳）有限公司

制造地：中国深圳宝安臣田工业村